



- 1) Montare le squadrette (A) sui pannelli come indicato in figura (B). Agganciare i pannelli ai carrelli di scorrimento e procedere alle necessarie regolazioni. sistemare i pannelli in posizione di chiusura, verificando che siano centrati rispetto alla luce di passaggio. Inserire il cavo nella squadretta (A) e tenerlo in posizione nello scasso tramite la vite (C) con i morsetti posizionati ai lati. Stringere i morsetti (D) senza arrecare danni al cavo. Eseguire la stessa operazione per l'altro pannello. Controllare il corretto funzionamento e se necessario eseguire ulteriori regolazioni sul cavo tramite il tenditore.

(SK)

Namontujte hranoly (A) na dvere podľa obrázku (B). Nasadte dvere na posuvné vozíky a pokračujte s potrebnými nastaveniami. Nastavte dvere do polohy „zatvorené“ a skontrolujte vyrovnanie s ohradom na svetlosť prechodu. Zasuňte lanko do hranoly (A) a držte ho na mieste pomocou skrutiek so svorkami, umiestnenými po stranách. Dotiahnite svorky (D) tak, aby nedošlo k poškodeniu lanka. Rovnaký postup vykonajte aj na druhých dverách. Skontrolujte správne fungovanie a podľa potreby upravte napnutie lanka pomocou napínacieho zariadenia.